



Retablering af rabatter

Vejrabatterne er en del af vejarealen, og de skal sikre vejens sidesyn og trafikale sikkerhed.

Hvis vejrabatterne bliver brugt til køretøjer i forbindelse med markarbejde, skal der udlægges køreplader (jærnplader, gummiplader).

Hvis der bruges jærnplader, skal de placeres uden for asfaltareal og placeres med overlapp i kørselsretning (såkaldt snepløj ikke fanger dem). Jærnpladen må ikke placeres så højt, at hjørnerne vipper op (traffiksikkerhed).

Bliver rabatten kørt op, skal den hurtigst muligt afmærkes og retableres. Bliver rabatten tilført ekstra jord i forbindelse med markarbejde (roeløsning) skal det tilføjes til marken.

Bliver der købt jord på karabonen, skal det fjernes løbende og vejen altid rengøres ved arbejdstid ophør.

